



## XEF-Lite 經濟版使用說明書

| 一般模式功能      |             |
|-------------|-------------|
| <b>F1.4</b> | <b>F1.6</b> |
| 拍照模式        | 進入設定模式-調焦   |

### 如何進入設定模式

- 將曝光等級增亮設定 1/3
- 曝光調為 M 模式
- 機身光圈播至 F1.6
- 快門設定在 2” 秒
- 擊發快門
- 機身光圈應可以播動至 f1.4, f1.6, f1.8, f2.0.表示已進入設定模式

| 設定模式功能      |                   |             |             |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>F1.4</b> | <b>F1.6</b>       | <b>F1.8</b> | <b>F2.0</b> |
| 測試用         | 調遠                | 調近 (靠相機)    | 儲存並離開       |
| 快門操作        | 使用 DOF 鈕(景深預覽) 操作 |             |             |

### 如何調焦

- 利用 F1.4 光圈拍攝照片，得知對焦偏移。
- 再移至 F1.6 或 F1.8，按 DOF 景深預覽，調整對焦。
- 回到 F1.4 光圈拍攝照片，觀察調焦正確與否；如不準則回到步驟 B。
- 播動光圈至 F2.0 按 DOF 景深預覽，儲存對焦校正值並結束設定。

P.S. 在 F1.6, F1.8, F2.0 擊發快門會引起景深預覽動作，所以請播至 F1.4 擊發快門，拍攝測試照片。

P.S. 如果設定至一半想要取消，則拆下轉接環，設定便不儲存，而回到一般模式。