



## XEF-Lite 經濟版使用說明書

一般模式功能	
<b>F1.4</b>	<b>F1.6</b>
拍照模式	進入設定模式-調焦

**如何進入設定模式**

- A. 將曝光等級增亮設定 1/3
- B. 曝光調為 M 模式
- C. 機身光圈播至 F1.6
- D. 快門設定在 4" 秒
- E. 擊發快門
- F. 機身光圈應可以播至 f1.4, f1.6, f1.8, f2.0, f2.2. 表示已進入設定模式

設定模式功能				
<b>F1.4</b>	<b>F1.6</b>	<b>F1.8</b>	<b>F2.0</b>	<b>F2.2</b>
測試用	調遠	調近(靠相機)	重設	儲存並離開
快門操作	使用 DOF 鈕(景深預覽) 操作			

**如何調焦**

- A. 利用 F1.4 光圈拍攝照片，得知對焦偏移。
- B. 再移至 F1.6 或 F1.8，按 DOF 景深預覽，調整對焦。
- C. 回到 F1.4 光圈拍攝照片，觀察調焦正確與否；如不準則回到步驟 B。
- D. 如調整過頭，在 F2.0 按 DOF 景深預覽，調焦值即重設為出廠值。
- E. 播動光圈至 F2.2 按 DOF 景深預覽，儲存對焦校正值並結束設定。

P.S. 在 F1.6, F1.8, F2.0, F2.2 擊發快門會引起景深預覽動作，所以請播至 F1.4 擊發快門，拍攝測試照片。

P.S. 如果設定至一半想要取消，則拆下轉接環，設定便不儲存，而回到一般模式。